

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS!

FR



LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT : Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations et tous les changements de pièce doivent être effectués par un réparateur qualifié.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

L'objectif des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur des dangers potentiels. Les symboles de sécurité et les explications les accompagnant doivent être lus attentivement et compris. Les symboles de mise en garde ne permettent pas par eux-mêmes d'éliminer les dangers. Les consignes et mises en garde ne se substituent pas à des mesures de prévention appropriées des accidents.

⚠ AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez impérativement toutes les consignes de sécurité de ce manuel d'utilisation, y compris les symboles de mise en garde de sécurité tels que « **DANGER** », « **AVERTISSEMENT** » et « **ATTENTION** » avant d'utiliser cet outil. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves.

	Alerte de sécurité	Précautions concernant votre sécurité.
	Lire et comprendre le manuel d'utilisation	Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Pluie	Ne pas exposer à la pluie.
	CE	Ce produit est conforme aux directives CE applicables.
	UKCA	Ce produit est conforme à la législation britannique applicable.

	DEEE	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez-les dans un centre de recyclage agréé.
IPX4	Indice de protection	Protection contre les éclaboussures d'eau
	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
V	Volts	Tension
cm	Centimètre	Longueur ou taille
m/s	Mètres par seconde	Vitesse
L/h	Litres par heure	Débit
°C	Celsius	Température
kg	Kilogramme	Poids

MISES EN GARDE GÉNÉRALES

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

- **Description de votre ventilateur brumisateur. Lisez attentivement le manuel d'utilisation. Renseignez-vous sur les applications et les limites d'utilisation du ventilateur, ainsi que sur les dangers potentiels spécifiques intrinsèques à ce ventilateur.** Le respect de cette règle permet de réduire les risques de choc électrique, d'incendie et de blessures graves.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

SÉCURITÉ DE L'AIRE DE TRAVAIL

- **N'utilisez pas le ventilateur dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.**

- **Veillez à ce que les enfants et les autres personnes restent éloignés pendant l'utilisation d'un appareil électrique.** Un moment d'inattention peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.
- **Soyez prudent(e) lors de l'utilisation dans des conditions de grands vents.** Les vents peuvent déplacer la brume vers des câbles ou des appareils électriques.
- **N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à des conditions humides.** Si de l'eau pénètre dans un appareil, ceci accroît le risque de choc électrique.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

- **Faites preuve de vigilance et de concentration sur ce que vous faites et exercez votre bon sens lors de l'utilisation d'un appareil. N'utilisez pas l'appareil en cas de fatigue ou de mauvaise humeur ni sous l'emprise d'alcool, de drogues ou de médicaments.** Un moment d'inattention pendant l'utilisation peut provoquer des blessures corporelles graves.
- Évitez les démarrages accidentels. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est dans la position arrêt avant de brancher l'outil à la batterie, de saisir l'appareil ou de le porter. Porter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou le raccorder à l'électricité alors que l'appareil est en position marche augmente le risque d'accident.
- **Retirez toutes les clés de réglage et de serrage avant de mettre l'appareil en marche.** Une clé de réglage ou de serrage laissée sur une pièce rotative de l'appareil peut provoquer des blessures corporelles.
- **N'essayez pas de travailler des endroits difficiles à atteindre. Conservez en permanence des appuis des pieds solides et un bon équilibre.** Cela permet un meilleur contrôle de l'appareil en cas de situations inattendues.
- **Portez une tenue adaptée. Ne portez pas de vêtement ample ni de bijou. Maintenez vos cheveux et vos vêtements éloignés des pièces mobiles.** Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
- **Vérifiez que tous les raccords sont bien fixés avant de faire fonctionner l'appareil.**
- **Continuez à respecter les consignes de sécurité même si vous vous sentez familiarisé(e) à l'utilisation de l'appareil.** La négligence peut provoquer des blessures graves en une fraction de seconde.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- **N'utilisez pas l'appareil si son interrupteur marche/arrêt ne permet pas de l'allumer et de l'éteindre.** Tout appareil qui ne peut pas être contrôlé

avec son interrupteur marche/arrêt est dangereux et doit être réparé.

- **Déconnectez la batterie de l'appareil avant d'effectuer un réglage, de changer un accessoire ou de ranger l'appareil.** Cette mesure de sécurité préventive permet de réduire le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
- **Conservez l'appareil à l'arrêt hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes non familiarisées avec l'appareil ou ces consignes utiliser l'appareil.** Les appareils électriques sont dangereux dans les mains de personnes inexpérimentées.
- **Entretenez l'appareil et les accessoires. Contrôlez le ventilateur pour vérifier qu'aucune pièce mobile n'est grippée ou mal alignée, qu'aucune pièce n'est cassée et pour repérer tout autre problème qui pourrait affecter son fonctionnement. S'il est endommagé, faites réparer l'appareil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des appareils mal entretenus.
- **Utilisez l'appareil, ses accessoires et toutes les autres pièces conformément aux présentes consignes, en prenant en compte les conditions d'utilisation et le travail à effectuer.** L'utilisation de l'appareil à d'autres finalités que celles pour lesquelles il a été conçu peut engendrer des situations dangereuses.
- **Maintenez les poignées et surfaces de préhension propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse.** Les poignées et surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de tenir et de contrôler l'outil de manière sûre en cas de situations inattendues.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un régulateur de vitesse à semi-conducteur.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- **Rechargez la batterie exclusivement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie en particulier peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie différente.**
- **Utilisez l'appareil uniquement avec la batterie indiquée. L'utilisation de toute autre batterie peut engendrer un risque de blessures et d'incendie.**
- **Lorsque la batterie n'est pas utilisée, elle doit être rangée à l'écart de tout objet métallique, tel que les trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et tous les autres petits objets métalliques pouvant mettre en contact ses bornes. Mettre en court-circuit les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures et un incendie.**

- Si la batterie est soumise à des conditions d'utilisation excessives, du liquide peut s'en échapper. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à grande eau. En cas de contact avec les yeux, vous devez en outre consulter un médecin. Le liquide qui s'échappe des batteries peut provoquer des irritations et des brûlures.
- **N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié.** Les batteries modifiées ou endommagées peuvent avoir un comportement imprévisible susceptible de provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- **N'exposez pas la batterie ou l'appareil à des flammes ou à une température excessive.** L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130°C peut provoquer une explosion.
- **Respectez toutes les consignes de recharge et ne rechargez pas la batterie ou l'appareil hors de la plage de température spécifiée dans le manuel.** La recharge incorrecte ou à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et accroître le risque d'incendie.

RÉPARATION

- **Faites réparer votre appareil par un professionnel qui n'utilisera que des pièces de recharge identiques.** Ceci permet de garantir la sûreté de l'appareil.
- **Ne réparez jamais les batteries endommagées.** La réparation des batteries doit toujours être effectuée par le fabricant ou des réparateurs agréés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE VENTILATEUR BRUMISATEUR SANS FIL

- **Le ventilateur ne doit jamais être utilisé comme jouet.** Une supervision étroite est nécessaire quand l'outil est utilisé par ou près d'enfants.
- **Les enfants peuvent tomber dans un seau et s'y noyer.** Tenez les enfants éloignés des seaux contenant ne serait-ce qu'une petite quantité de liquide.
- **Utilisez UNIQUEMENT de l'eau propre et froide.**
- **N'utilisez pas ce ventilateur brumisateuse pour pulvériser des pesticides, des engrais liquides, des produits chimiques ou tout liquide autre que de l'eau propre.** Répandre ces substances peut provoquer des blessures graves chez l'opérateur et les passants.
- **Ne dirigez jamais la brume ou l'eau vers des câbles ou des appareils électriques.**
- **Assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est complètement fermé pour éviter que l'eau n'entre en contact avec la batterie ou ne pénètre dans son port.**

- **Veillez à ce que l'appareil et sa poignée restent propres, secs et exempts d'huile et de graisse. Utilisez toujours un chiffon propre pour nettoyer l'outil. N'utilisez jamais de liquide de frein, d'essence, de produit à base de pétrole, ni de solvant puissant pour nettoyer votre ventilateur.** Le respect de cette règle permet de réduire le risque de perte de contrôle et de détérioration du plastique du boîtier.
- **Les batteries peuvent exploser en présence d'une source d'embrasement, par exemple une flamme pilote. Pour réduire le risque de blessure corporelle grave, n'utilisez jamais aucun produit sans fil en présence d'une flamme nue. Une batterie qui explose peut projeter des débris et des substances chimiques.** En cas d'exposition, rincez immédiatement à grande eau.
- **Conservez cette notice d'utilisation.** Consultez-la fréquemment et servez-vous-en pour informer les autres personnes souhaitant utiliser cet appareil. Si vous prêtez cet appareil à un tiers, prêtez-lui également ce manuel pour éviter une utilisation incorrecte du produit et le risque de blessures potentielles.
- Ayez conscience qu'un taux d'humidité élevé peut favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.
- Ne laissez pas la zone autour du ventilateur brumisateuse devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, réduisez la puissance du ventilateur brumisateuse. Si la puissance du ventilateur brumisateuse ne peut pas être réduite, utilisez l'humidificateur par intermittence. Ne laissez pas les matériaux absorbants, tels que la moquette, les rideaux, les draperies ou les nappes, devenir humides.
- Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Videz et nettoyez le ventilateur brumisateuse avant de le ranger. Nettoyez l'humidificateur avant la prochaine utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT : Les micro-organismes qui peuvent être présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou stocké, peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air en entraînant des risques très graves pour la santé lorsque l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas correctement nettoyé tous les 3 jours.

- Les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées.
- Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité.

- Si l'appareil doit être stocké pendant une période prolongée, retirez-en la batterie.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATIONS

Tension	56 V
Diamètre de pale de ventilateur	45,7 cm
Réglages de la vitesse du ventilateur	6 (dont "Turbo")
Max. Volume d'air	7000 m³/h
Max. Vitesse de l'air	10,3 m/s
Volume d'eau de brumisation	I : 4,5 L/h
	II : 11,4 L/h
Température de stockage recommandée	-20°C ~ 70°C
Poids (sans batterie)	10,4 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

NOM DES PIÈCES		QUANTITÉ
Ventilateur brumisateur		1
Assemblage de roue	Roue	2
	Enjoliveur	2
	Vis avec rondelle	2
Assemblage de la poignée supérieure	Poignée supérieure	1
	Vis avec rondelle	4
Clé		1
Buse de rechange		1
Manuel d'utilisation		1

DESCRIPTION

DESCRIPTION DE VOTRE VENTILATEUR BRUMISATEUR (Fig. A & Fig. A1)

- Poignée supérieure
- Boîtier de ventilateur
- Bouton de verrouillage du boîtier du ventilateur
- Roue (x2)
- Buse de brumisation (x4)
- Poignée télescopique
- Compartment de la batterie
- Tube d'admission
- Filtre
- Interface de contrôle
- Bouton de marche
- Indicateur de vitesse de l'air
- Indicateur TURBO
- Bouton TURBO
- Bouton de réglage de la vitesse de l'air
- Bouton de sélection du mode de brumisation
- Indicateur de brumisation

FR

ASSEMBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT : Si une ou plusieurs pièces sont manquantes ou endommagées, n'utilisez pas cet outil tant que toutes les pièces n'ont pas été remplacées. Utiliser cet outil avec des pièces endommagées ou manquantes peut provoquer des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT : N'essayez pas de modifier ce produit ou de créer des accessoires non recommandés pour l'usage avec ce ventilateur. De tels modifications et changements constituent un usage impropre et peuvent engendrer des situations dangereuses pouvant provoquer des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT : Toujours retirer la batterie du produit avant d'assembler des pièces, d'effectuer une opération de réglage ou de nettoyage, et lorsque vous n'utilisez pas le produit. Retirer la batterie permet de prévenir un démarrage accidentel pouvant provoquer des blessures corporelles graves.

ASSEMBLAGE DES ROUES (Fig. B)

- Alignez le trou de l'une des roues avec l'essieu de roue du ventilateur et montez la roue sur l'essieu.
- Insérez l'une des vis de roue dans l'essieu en passant à travers le trou de la roue, puis serrez la vis avec la clé fournie.
- Montez l'enjoliveur sur la roue.
- Assemblez l'autre roue en suivant les étapes 1 à 3 ci-dessus.

FIXATION DE LA POIGNÉE SUPÉRIEURE (Fig. C)

1. Alignez les quatre vis fournies avec les trous de la poignée supérieure et les trous du boîtier du ventilateur.
2. Serssez les vis, puis serrez-les à l'aide de la clé fournie.

Pour une description des pièces des Fig. B et C, voir ci-dessous :

B-1	Roue (2)	B-3	Vis avec rondelle (2)
B-2	Essieu de roue (2)	B-4	Enjoliveur (2)
C-1	Poignée supérieure	C-2	Vis avec rondelle (4)
C-3	Trou de vis		

FONCTIONNEMENT

⚠ VERTISSEMENT : Veillez à ne pas devenir moins prudent(e) au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec cet outil. Gardez à l'esprit qu'une fraction de seconde d'inattention peut suffire pour provoquer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun accessoire ou pièce non recommandé par le fabricant de ce produit. L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés peut provoquer des blessures corporelles graves.

Avant chaque utilisation, inspectez le produit complet à la recherche de pièces endommagées, manquantes ou desserrées telles que des vis, écrous, boulons, capuchons, etc. Serrez fermement toutes les fixations et capuchons et ne faites pas fonctionner ce produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées.

⚠ AVERTISSEMENT : Retirez toujours la batterie du produit avant d'assembler des pièces, d'effectuer une opération de réglage ou de nettoyage et quand vous n'utilisez pas l'appareil. Retirer la batterie permet de prévenir un démarrage accidentel pouvant provoquer des blessures corporelles graves.

APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser cet outil pour les usages listés ci-dessous :

- Ventilation générale dans la plupart des applications domestiques
- Ventilation extérieure reliée à une source d'eau

RÉGLAGE DE L'ANGLE DU VENTILATEUR (Fig. D)

1. Saisissez la poignée supérieure pour maintenir le boîtier du ventilateur.
2. Tournez le bouton de blocage du boîtier dans le sens ANTIHORAIRE pour desserrer le boîtier ajustable.
3. Inclinez le boîtier du ventilateur vers l'avant ou l'arrière selon l'angle souhaité. Le ventilateur peut pivoter jusqu'à 90° vers l'avant et 135° vers l'arrière.
4. Tournez le bouton de blocage dans le sens HORAIRE pour fixer le boîtier du ventilateur à l'angle souhaité.

INSERTION/RETRAIT DE LA BATTERIE (Fig. E)

Utilisez exclusivement les batteries et les chargeurs EGO listés au schéma A2.

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation.

Pour attacher la batterie

1. Tirez sur le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir.
2. Alignez les arêtes de la batterie avec les rainures d'assemblage et appuyez la batterie vers le bas jusqu'à entendre un déclic.

Pour retirer la batterie

1. Appuyez sur le bouton de déblocage de la batterie et retirez la batterie.
2. Poussez sur le couvercle du compartiment pour le fermer. Assurez-vous qu'il est complètement fermé pour empêcher l'eau d'entrer en contact avec la batterie ou de pénétrer dans le port de la batterie.

Pour une description des pièces de la Fig. E, voir ci-dessous :

E-1	Bouton de déblocage de la batterie
E-2	Couvercle du compartiment de la batterie

DÉMARRAGE/ARRÊT DU VENTILATEUR BRUMISATEUR

REMARQUE : Le réglage par défaut de la vitesse de l'air est le niveau 3. Le ventilateur enregistre le dernier réglage de vitesse d'air utilisé et y revient au redémarrage.

IMPORTANT : Le réglage du turbo ne sera pas sauvegardé.

REMARQUE : Le réglage de la brumisation ne sera pas sauvegardé et, par défaut, il sera désactivé à chaque démarrage du ventilateur.

BOUTON DE MARCHÉ

- Appuyez brièvement sur le bouton de marche pour allumer le ventilateur.
- Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de marche pour éteindre le ventilateur.

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE L'AIR

Vitesse normale de l'air

- Appuyez sur le bouton "+" pour accélérer la vitesse de l'air et sur le bouton "-" pour la réduire. Il existe 5 niveaux de vitesse.
- L'indicateur de vitesse de l'air affiche des voyants verts correspondant à la vitesse actuelle.

Mode TURBO

- Appuyez sur le bouton "TURBO", l'indicateur TURBO s'allume en vert et le ventilateur passe en mode "TURBO", c'est-à-dire à la vitesse d'air la plus élevée.
- En mode "TURBO", réappuyez sur le bouton "TURBO", l'indicateur TURBO s'éteint et le ventilateur reprend sa vitesse précédente.
- En mode "TURBO", appuyez sur le bouton "-", l'indicateur TURBO s'éteint et le ventilateur passe à la vitesse 5.

FONCTION DE BRUMISATION

UTILISATION DU VENTILATEUR AVEC UN SEAU D'EAU (NON INCLUS) (Fig. F)

⚠ AVERTISSEMENT : Les enfants peuvent tomber dans un seau et s'y noyer. Tenez les enfants éloignés des seaux contenant même une petite quantité de liquide.

REMARQUE : Nettoyez le seau avec de l'eau et du savon avant chaque utilisation.

1. Déconnectez la batterie.
2. Placez le seau sur une surface plane et horizontale.
3. Ajoutez UNIQUEMENT de l'eau propre et froide dans le seau. Ne remplissez pas le seau à ras bord.
4. Plongez l'extrémité filtrante du tube d'admission dans le seau d'eau.

REMARQUE : Ne pliez pas le tube d'admission et assurez-vous toujours que l'eau s'écoule sans problème dans le tube.

5. Installez la batterie et fermez le couvercle du compartiment de la batterie.
6. Appuyez sur le bouton de marche pour mettre le ventilateur en marche.

7. Appuyez sur le bouton de sélection du mode de brumisation pour démarrer la brumisation :

- Appuyez une fois sur le bouton de sélection du mode de brumisation et l'indicateur de brumisation affiche deux voyants verts, c'est le mode de brumisation « continu », c'est-à-dire une brumisation permanente sans interruption.

REMARQUE : Environ 15 secondes peuvent s'écouler avant que de la brume ne sorte des buses de brumisation la première fois. Ce délai est dû au temps nécessaire à l'eau pour parvenir aux buses depuis le seau d'eau.

- Réappuyez sur le bouton de sélection du mode de brumisation et l'indicateur de brumisation affiche un seul voyant vert qui indique le mode de brumisation « intermittent » - une brumisation pendant 5 secondes toutes les 10 secondes.
- Lorsque la brumisation est en mode intermittent, réappuyez sur le bouton de sélection du mode de brumisation, les voyants de brumisation s'éteignent et la brumisation s'arrête.

REMARQUE : Lorsque l'opération de brumisation est terminée, sortez le tube d'admission hors de l'eau et faites fonctionner le ventilateur en mode brumisation jusqu'à ce que toute l'eau soit évacuée du tube. Ceci permet d'éviter que l'eau résiduelle dans le tube ne provoque une brume inattendue lorsque le ventilateur est remis en marche.

UTILISATION DU VENTILATEUR SANS BRUMISATION

Si vous le souhaitez, ce produit peut être utilisé comme un ventilateur uniquement, lorsqu'il n'est pas relié à une source d'eau. Lorsqu'il n'est pas utilisé, placez toujours le tube d'admission dans son rangement (voir la partie « STOCKAGE » de ce manuel) pour le protéger contre les dommages et la contamination.

PROTECTION INTERNE

Lorsque la fonction de brumisation est activée mais qu'aucune brume n'est produite :

- La pompe à eau continue de fonctionner pendant un court instant, puis s'arrête automatiquement pour protéger l'électronique interne.
- Selon le mode de brumisation, l'indicateur de brumisation affichera un ou deux voyants verts fixes pendant un court instant, puis fera clignoter le ou les voyants verts pour alerter l'opérateur de :
 - a. Vérifier si le tube d'admission est correctement immergé dans l'eau.

- b. Vérifier qu'aucune buse de brumisation n'est bouchée, sinon nettoyez-la comme indiqué au chapitre « **ENTRETIEN DES BUSES** ».
- c. Appuyez sur le bouton de sélection du mode de brumisation pour relancer la brumisation.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT : L'outil ne doit être réparé qu'avec des pièces de rechange identiques. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou détériorer l'outil. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour vous prémunir contre des blessures corporelles graves, retirez toujours la batterie de l'outil avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

N'utilisez pas de solvant pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques peuvent être détériorés par de nombreux types de solvants vendus dans le commerce. Utilisez des chiffons propres pour enlever les saletés, les poussières, l'huile, la graisse, etc.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais des liquides de frein, de l'essence, des produits à base de pétrole, des huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, fragiliser ou détruire les pièces en plastique, ce qui peut provoquer des blessures corporelles graves.

ENTRETIEN DES BUSES (Fig. G)

⚠ AVERTISSEMENT : Veillez à ce que l'entretien des buses de brumisation soit effectué correctement pour éviter les fuites d'eau. Ces fuites peuvent rendre la surface glissante et créer un risque de glissade et de chute ou causer des dommages matériels.

Pour déboucher les buses

1. Éteignez le ventilateur et retirez la batterie.
2. Retirez les buses de brumisation en laiton obstruées en les faisant tourner dans le sens ANTIHORAIRE.
3. Démontez chaque buse concernée en pièces détachées.
4. Pour éliminer la saleté qui obstrue les buses, rincez les différentes pièces des buses avec de l'eau. Pour éliminer l'accumulation de tartre, nettoyez les pièces de la buse avec du vinaigre blanc ou un autre produit détartrant si nécessaire.

5. Remontez les buses.

REMARQUE : Pour éviter toute obstruction, veillez à ce que la buse soit assemblée exactement comme indiqué sur la figure G.

6. Remettez les buses propres en place.

ENTRETIEN DU FILTRE (Fig. H)

Examinez périodiquement le filtre situé à l'extrémité du tube d'admission pour vous assurer qu'il est en bon état.

1. Retirez le filtre du tube d'admission.
2. Dévissez le filtre en pièces détachées et retirez le maillage.
3. Rincez le maillage ou remplacez-le si nécessaire.
4. Remontez le filtre et reconnectez-le au tube d'admission.

Pour une description des pièces de la Fig. H, voir ci-dessous :

H-1	Filtre	H-3	Maillage
H-2	Partie supérieure	H-4	Partie inférieure

ENTRETIEN DU BOITIER DU VENTILATEUR (Fig. I1 & Fig. I2)

⚠ AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les batteries sont retirées du produit avant de retirer la grille de protection.

1. Desserrez et retirez les six vis pour soulever PARTIELLEMENT la grille de protection avant du boîtier du ventilateur.

⚠ ATTENTION : Pour éviter tout dommage, ne retirez pas complètement la grille de protection avant sans déconnecter le tube d'admission D'ABORD.

2. Appuyez sur le caoutchouc noir à l'extrémité de l'écrou pour retirer le tube d'admission.
3. Retirez complètement la grille de protection avant.
4. Faites tourner le couvercle de blocage de la pale du ventilateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour libérer la pale du ventilateur de l'arbre.
5. Retirez la pale du ventilateur.
6. Nettoyez la pale du ventilateur et l'intérieur du boîtier le cas échéant.
7. Remontez-les dans l'ordre inverse et assurez-vous que :
 - le tube d'admission est correctement connecté à l'écrou.

- le tube d'admission est placé correctement dans la fente de la grille de protection.

Pour une description des pièces de la Fig. I1 et I2, voir ci-dessous :

I1-1	Grille de protection avant	I1-4	Caoutchouc noir
I1-2	Vis (6)	I1-5	Tube d'admission
I1-3	Écrou	I2-1	Couvercle de blocage
I2-2	Pale de ventilateur		

TRANSPORT

- Le ventilateur est équipé d'une poignée supérieure pour le transporter sur de courtes distances ou pour traverser des surfaces/terrains accidentés.
- Pour le transport sur de longues distances, utilisez la poignée télescopique pour faire rouler le ventilateur. Utilisez la poignée supérieure pour incliner le ventilateur, puis tirez sur la poignée télescopique pour la faire sortir jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Lorsque la poignée télescopique n'est pas utilisée, poussez-la dans l'outil (Fig. J).

RANGEMENT

1. Retirez la batterie.
2. Nettoyez soigneusement le ventilateur.
3. Videz le tube d'admission et le filtre.
4. Placez le tube d'admission dans l'une des positions de rangement situées à l'arrière du ventilateur (Fig. K1 & Fig. K2).
5. Rangez le ventilateur dans un endroit sec, bien aéré et hors de portée des enfants. Ne rangez pas le ventilateur sur ou à côté d'engrais, d'essence ou d'autres substances chimiques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ne jetez pas les équipements électriques, les batteries et les chargeurs usagés avec les ordures ménagères ! Apportez ce produit chez un recycleur agréé et rendez-le disponible pour une collecte séparée. Les outils électriques doivent être amenés dans un centre de recyclage pour assurer le respect de l'environnement.

FR



DÉPANNAGE

FR

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'outil ne fonctionne pas.	■ Batterie faible. ■ La batterie ou le ventilateur est trop chaud.	■ Rechargez la batterie. ■ Éteignez le ventilateur et laissez le ventilateur et la batterie refroidir.
Il n'y a pas de brume et l'indicateur de brumisation affiche deux voyants verts clignotants.	■ Le tube d'admission n'aspire pas d'eau, ce qui active la protection interne de la pompe à eau à l'intérieur de l'outil. ■ La ou les buses de brumisation se sont bouchées pendant le fonctionnement, activant la protection interne de la pompe à eau.	■ Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le seau et que le tube d'admission est correctement immergé dans l'eau. ■ Nettoyez la ou les buses conformément au chapitre « ENTRETIEN DES BUSES » et remontez-les en suivant les consignes.
Une fuite d'eau se produit après entretien du boîtier du ventilateur.	■ L'écrou qui relie le tube d'admission s'est desserré inopinément.	■ Ouvrez le boîtier du ventilateur conformément au chapitre « ENTRETIEN DU BOITIER DU VENTILATEUR ». Inspectez l'écrou et assurez-vous qu'il est entièrement serré.

GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE EGO

Visitez le site Web egopowerplus.com pour consulter l'intégralité des conditions de la politique de garantie EGO.