VOTRE GUIDE D'HIVERNAGE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - BATTERIE POUR DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

1 DÉBRANCHER ET RETIRER LA BATTERIE

Avant toute manipulation, éteignez votre machine et débranchez le capuchon de la bougie par mesure de sécurité.

Débranchez ensuite la batterie en retirant la cosse négative (–) en premier, puis la cosse positive (+).

Retirez délicatement la batterie de son logement afin de la préparer pour le stockage hivernal.

2 NETTOYER ET VÉRIFIER LES BORNES

Avant le stockage, vérifiez l'état général de la batterie et **nettoyez ses bornes à l'aide d'une brosse adaptée** ou d'un chiffon propre pour éliminer les traces d'oxydation.

Pour les batteries classiques avec bouchons amovibles, **vérifiez également le niveau d'électrolyte** et complétez si nécessaire avec de l'eau distillée, conformément aux recommandations du fabricant.

🚫 N'ouvrez jamais une batterie étanche (AGM ou GEL) et évitez tout contact avec l'électrolyte !

3 RECHARGER LA BATTERIE AVANT L'HIVER

Avant le stockage, **contrôlez le niveau de charge de votre batterie**, idéalement à l'aide d'un multimètre.

Une batterie laissée déchargée trop longtemps peut perdre définitivement sa capacité.

Pour une batterie au plomb de 12 V, une tension d'environ 12,6 à 12,8 V au repos indique généralement une bonne charge.

Si nécessaire, rechargez complètement votre batterie dans un endroit bien ventilé, avec un chargeur adapté à sa technologie.



4 STOCKER LA BATTERIE

Conservez votre batterie dans un endroit sec, propre, aéré et à l'abri des températures extrêmes, idéalement entre 10 °C et 20 °C.

Évitez les abris de jardin humides ou les locaux exposés au gel.

Placez-la sur une surface stable et isolante, à l'écart des objets métalliques et des sources de chaleur.

5 MAINTENIR LA CHARGE PENDANT L'HIVER

Même débranchée, une batterie perd progressivement de sa charge pendant une longue période d'inactivité. **Pensez à vérifier régulièrement son niveau de charge** et à effectuer une recharge d'appoint si nécessaire.

Vous pouvez également utiliser un mainteneur de charge intelligent adapté à votre batterie pour préserver ses performances tout au long de l'hiver.

Au printemps, vérifiez son niveau de charge avant de la réinstaller sur votre machine.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une batterie au plomb laissée déchargée pendant plusieurs mois peut devenir inutilisable !

Ce phénomène, appelé sulfatation, provoque la formation de cristaux sur les plaques internes de la batterie et réduit progressivement sa capacité à conserver une charge.

Un stockage adapté et une recharge régulière permettent de prolonger sa durée de vie et de faciliter le redémarrage de votre machine au printemps

Pensez à enregistrer pour retrouver facilement cette checklist au moment de l'hivernage. Et si ces conseils peuvent être utiles autour de vous, n'hésitez pas à les partager !

Tondeuse & Cie

IMPORTANT : CES CONSEILS SONT GÉNÉRAUX. LA NOTICE DU CONSTRUCTEUR RESTE PRIORITAIRE POUR LE TYPE DE CARBURANT, L'HUILE, LES OPÉRATIONS ET LES FRÉQUENCES D'ENTRETIEN.