VOTRE GUIDE D'HIVERNAGE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE – ROBOTS TONDEUSE

1 RECHARGER LE ROBOT AVANT LE STOCKAGE

Avant de ranger votre robot tondeuse, **rechargez sa batterie** selon les recommandations du fabricant. Le niveau de charge conseillé pour l'hivernage peut varier d'une marque à l'autre.

Une fois la charge effectuée, **éteignez complètement votre robot** à l'aide de l'interrupteur principal pour éviter qu'il ne se décharge pendant l'hiver.

Si votre robot possède une alarme antivol ou un système GPS, pensez à vérifier les paramètres de sécurité avant de le déplacer.

2 NETTOYER LE ROBOT ET VÉRIFIER LES LAMES

Avant le stockage, **retirez l'herbe, la terre et les débris accumulés sur le châssis**, les roues et le système de coupe.

🚫 N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression! Privilégiez une brosse douce, un grattoir en plastique et un chiffon légèrement humide, puis séchez soigneusement votre machine.

Vérifiez également l'état des lames et des vis et remplacez-les si nécessaire pour préparer la prochaine saison.

3 PROTÉGER LA STATION DE RECHARGE ET LES CÂBLES

Débranchez l'alimentation électrique et, si le fabricant le recommande, rangez la station de recharge et son transformateur dans un endroit sec et à l'abri du gel.

Les câbles périphériques et de guidage peuvent rester installés dans votre jardin.Pensez à protéger leurs connecteurs de l'humidité et de la corrosion pendant l'hiver.

Si votre station reste à l'extérieur, suivez les recommandations du fabricant concernant son alimentation et sa protection.



4 STOCKER LE ROBOT

Conservez votre robot tondeuse dans un **endroit sec, tempéré et à l'abri du gel, idéalement entre 5 °C et 20 °C.**

Évitez de le laisser dans un abri humide ou un garage exposé à des températures négatives. Dans l'idéal, posez votre robot à plat sur ses roues ou utilisez un support mural adapté à votre modèle.

Ne déposez aucun objet lourd dessus pendant le stockage.

5 VÉRIFIER LA BATTERIE PENDANT L'HIVER

Même éteinte, la batterie de votre robot peut progressivement perdre de sa charge.

Selon les modèles, une recharge peut être nécessaire pendant l'hiver. Consultez la notice du fabricant pour connaître la fréquence recommandée.

Si votre robot a été exposé au froid, laissez-le revenir à température ambiante avant de le recharger.

Évitez de laisser la batterie complètement déchargée pendant plusieurs mois.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La plupart des robots tondeuses possèdent une batterie lithium-ion intégrée, qui reste dans le châssis pendant l'hivernage.

Un stockage dans de mauvaises conditions, notamment dans un environnement humide ou exposé au gel, peut accélérer la dégradation de la batterie et réduire sa durée de vie.

Un hivernage adapté permet de préserver les performances de votre robot et de faciliter sa remise en service au printemps !

Pensez à enregistrer pour retrouver facilement cette checklist au moment de l'hivernage.
Et si ces conseils peuvent être utiles autour de vous, n'hésitez pas à les partager !

Tondeuse & Cie

IMPORTANT : CES CONSEILS SONT GÉNÉRAUX. LA NOTICE DU CONSTRUCTEUR RESTE PRIORITAIRE POUR LE TYPE DE CARBURANT, L'HUILE, LES OPÉRATIONS ET LES FRÉQUENCES D'ENTRETIEN.