VOTRE GUIDE D'HIVERNAGE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE – OUTILS À BATTERIE

1 RETIRER LES BATTERIES AVANT LE STOCKAGE

Avant de ranger vos outils sans fil, **retirez les batteries.**

Cela permet de protéger les batteries pendant toute la période d'inactivité et d'éviter qu'elles ne restent inutilement connectées à la machine pendant plusieurs mois.

2 NETTOYER LES OUTILS AVANT DE LES RANGER

Retirez l'herbe, la terre, la poussière et les débris accumulés sur vos machines.

Avant toute intervention sur les lames ou les parties coupantes, retirez systématiquement la batterie ainsi que la clé de sécurité, si votre machine en possède une.

Après le nettoyage, séchez soigneusement vos équipements. Pensez également à lubrifier les lames et les pièces métalliques avec une huile adaptée pour limiter l'apparition de rouille pendant l'hiver.

🚫 Ne jamais nettoyer une batterie ou un outil électrique au jet d'eau
Privilégiez une brosse, un chiffon légèrement humide ou de l'air comprimé lorsque le fabricant l'autorise.

3 CHARGER LES BATTERIES

Avant le stockage hivernal, **vérifiez que vos batteries ne sont pas complètement déchargées.**

Une batterie laissée totalement vide pendant une longue période peut se dégrader et, dans certains cas, ne plus accepter la charge correctement au printemps.

Pour un stockage prolongé, privilégiez un niveau de charge compris entre 40 et 60 %, sauf indication contraire du fabricant. Vérifiez également le niveau de charge tous les 2 à 3 mois.

Suivez toujours les recommandations du fabricant concernant le niveau de charge conseillé pour un stockage prolongé.

4 STOCKER LES BATTERIES

Conservez vos batteries dans **un endroit sec, tempéré et à l'abri du gel**.

Évitez également de les stocker à proximité d'une source de chaleur, en plein soleil ou dans un environnement humide.

Dans l'idéal, les batteries doivent être rangées dans un local dont la température reste relativement stable pendant l'hiver.

Idéalement, conservez vos batteries dans une pièce sèche, à une température comprise entre 5 et 20 °C, en respectant les recommandations du fabricant.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une batterie lithium-ion n'apprécie ni les températures extrêmes, ni les longues périodes de stockage dans de mauvaises conditions.

Pour préserver au maximum sa durée de vie, **évitez de laisser vos batteries dans une machine stockée dans un garage très froid, un abri humide ou un local soumis au gel.**



5 DÉBRANCHER LE CHARGEUR APRÈS UTILISATION

Une fois les batteries chargées selon les recommandations du fabricant, **débranchez le chargeur et rangez-le également dans un endroit sec et protégé.**

Évitez de laisser inutilement un chargeur branché pendant toute la période hivernale.
Si votre batterie a été exposée au froid, laissez-la revenir à température ambiante avant de la recharger

Pensez à enregistrer pour retrouver facilement cette checklist au moment de l'hivernage.
Et si ces conseils peuvent être utiles autour de vous, n'hésitez pas à les partager !

IMPORTANT : CES CONSEILS SONT GÉNÉRAUX. LA NOTICE DU CONSTRUCTEUR RESTE PRIORITAIRE POUR LE TYPE DE CARBURANT, L'HUILE, LES OPÉRATIONS ET LES FRÉQUENCES D'ENTRETIEN.